

Модификация		Уставка и по току А	Функция выходных контактов				Наличие ДБО	в АЛ 5 нет		Аналог	
			Выход 1 Контакт 4-5	Выход 2 Контакт 6-7	в АЛ 5 доп Индикация Светодиод	Задержка ТО		Выход 3 (PC80M2)	Полный	Частичный	
С базовыми функциями	АЛ-5-1	1-30	ТО+МТЗ	ТО+МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ83, РТ84, 91 1 реле РС80М2М-1,1i,5,5i		
	АЛ-5-2	1-30	ТО+МТЗ	ТО+МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		РС80М2М-1,1i,5,5i		
	АЛ-5-3	1-30	ТО+МТЗ	ТО	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ83, РТ84, 91 1 реле РС80М2М-2,2i,6,6i		
	АЛ-5-4	1-30	ТО+МТЗ	ТО	Есть	200 или 400 мс	Есть		РС80М2М-2,2i,6,6i		
	АЛ-5-5	1-30	ТО+МТЗ	МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ83, РТ84, 91 1 реле РС80М2М-3,3i,7,7i		
	АЛ-5-6	1-30	ТО+МТЗ	МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		РС80М2М-3,3i,7,7i		
	АЛ-5-7	1-30	ТО	МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ83, РТ84, 91 1 реле РС80М2М-4,4i,8,8i		
	АЛ-5-8	1-30	ТО	МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		РС80М2М-4,4i,8,8i		
	АЛ-5-9	1-30	ТО+МТЗ	Пуск МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет	ТО+МТЗ		РС80М2-9,10, 15,15i,16,17	
	АЛ-5-10	1-30	ТО+МТЗ	Пуск МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		РС80М2-9,10,15,15i,16,17		
С функцией дешунтирования	АЛ-5-11	1-30	Дешунтирование	ТО+МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ85, РТ95 или 1 реле РС80М2М-11,11i,13,13i		
	АЛ-5-12	1-30		ТО+МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		2 реле РТ85, РТ95 или 1 реле РС80М2М-11,11i,13,13i		
	АЛ-5-13	1-30		ТО	Есть	50 или 100 мс	Нет				
	АЛ-5-14	1-30		ТО	Есть	200 или 400 мс	Есть				
	АЛ-5-15	1-30		МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет		2 реле РТ86		
	АЛ-5-16	1-30		МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть		2 реле РТ86		
	АЛ-5-17	1-30		МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет				
	АЛ-5-18	1-30		МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть				
	АЛ-5-19	1-30		Пуск МТЗ	Есть	50 или 100 мс	Нет	ТО+МТЗ		РС80М2М-12,14	
	АЛ-5-20	1-30		Пуск МТЗ	Есть	200 или 400 мс	Есть			РС80М2М-12,14	